

1.5 cup mini chopper



USER'S MANUAL



© 2012 CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved. Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc. used under license. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation. Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Magic Chef°

www.magicchefappliance.com GCDS-MGC23962-JC

Printed in China P.N. 156568

Model FPRVMCCH01 PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR MINI CHOPPER AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

FPRVMCCH01 12ESM1.indd 24-1 3/27/12 2:52 PM



CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	E
LEARNING ABOUT YOUR MINI CHOPPER	E4
HOW TO USE YOUR MINI CHOPPER	E
CARE AND CLEANING	E6
WARRANTY INFORMATION	E7

READ THIS MANUAL

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your mini chopper properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your mini chopper.

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE MINI CHOPPER.
- 2. To protect against electrical shock, DO NOT immerse base, cord or plug in water or other liquids.
- 3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
- 5. Avoid contact with moving parts.
- 6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner.
- 7. Do not operate this or any appliance with a frayed or damaged cord, or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or has been damaged in any manner. Take appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.
- 8. The use of accessory attachments not recommended by the manufacturer may cause injuries.
- 9. DO NOT use outdoors.
- 10. DO NOT let cord hang over the edge of table or counter, or touch heated surfaces.
- 11. The blade is sharp. Handle carefully. Store out of reach of children.
- 12. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not







- intended to prepare large quantities of food at one time.
- 13. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in heated oven.
- 14. To reduce the risk of injury, be certain bowl, blade and lid are securely locked in place before operating appliance.
- 15. To disconnect, remove plug from wall outlet.
- 16. DO NOT use this appliance for anything other than intended use.
- 17. To avoid injury, never place chopping blade on base without first putting bowl properly in place. Make sure motor and chopping blade have stopped completely before removing the lid.
- 18. Be certain the lid is locked securely in place before operating. DO NOT attempt to defeat the lid safety lock mechanism.
- Keep hands and utensils away from the cutting blade while chopping food to reduce the risk of injury to persons or damage to the mini chopper.
- 20. DO NOT operate the appliance when empty.
- 21. Check bowl for presence of foreign objects before operating.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY SAVE THESE INSTRUCTIONS

E2

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Power unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the Mini Chopper.

The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Do not immerse in water or other liquids. No liability can be accepted for any damage cause by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling.

POLARIZED PLUG



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet,

reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

E3



LEARNING ABOUT YOUR MINI CHOPPER



- a Lid
- **b** Lid Locking Tabs
- **G** Bowl
- d Locking Slot
- e Pulse Button

E4

HOW TO USE YOUR MINI CHOPPER

IMPORTANT: CLEAN BEFORE USING THE FIRST TIME!

- 1. Remove all packaging materials before using.
- 2. Wash lid, blade and bowl in warm soapy water; rinse and dry thoroughly, see CARE AND CLEANING.

ASSEMBLING THE UNIT

On a flat surface place the bowl, without lid and chopping blade, on the base and turn clockwise to lock into position.

NOTE: Rotate the bowl until it snaps into place.

- 1. Slide the chopping blade down over the drive shaft, rotating if necessary to drop into place.
- 2. Place the lid on the bowl, and then turn clockwise into lid locking slot. Continue turning the lid into the lid locking slot as far as it will go so that the dot on the lid lines up with the dot on the base.

NOTE: For your protection, this unit has a safety lock lid. The unit will not operate unless the lid and base dots align. Do not attempt to operate the unit without locking the lid in place.

CHOPPING

- 1. Cut food into approximately 1.5 cm (1/2 inch) pieces and place up to 1.5 cups of dry food in the bowl at a time.
- 2. Place the lid on the bowl and turn to lock into place.
- 3. Plug the cord into an outlet. Press and hold the Pulse Button for 5–10 seconds and then release; the motor will stop. Repeat for a finer consistency.

NOTE: For more chopping accuracy, press the pulse button for 2-3 seconds and then release.

E5



- When finished chopping, allow chopping blade to stop rotating before removing contents.
- 5. Remove the lid and grasp the stem of the chopping blade. Carefully remove it from the bowl. Remove the bowl from the base and empty the processed food.

NOTE: Do not use bowl for storing food.

CARE AND CLEANING

THIS APPLIANCE SHOULD BE CLEANED AFTER EVERY USE.

- 1. Unplug the 1.5 cup chopper when not in use and before cleaning.
- 2. Never immerse the base, plug or cord in water or other liquids.
- Allow the chopping blade to stop rotating before disassembling.
- 4. Wash the bowl, lid and chopping blade in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly.

NOTE: Bowl, blade and lid can also be placed in the dishwasher.

WARNING

To clean the base, wipe the exterior with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly with a soft cloth.

E6

Blades are sharp! Handle with care.

WARRANTY INFORMATION

SERVICE INSTRUCTIONS

- 1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
- If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.
- punctions in it you are returning the unit more liant so days after the date of punctiase, please see the entire with any 3. If you have any questions or comments regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call our Consumer Service Department at 1-888 474-3178 or visit our website at www.magicchefapoliance.com.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, blease write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.







picadora de alimentos de 1.5 tazas

MANUAL DE USUARIO





© 2012 CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation. Todos los derechos reservados. El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc. utilizada bajo licencia. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431, Products, Inc., es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

Magic Chef®

www.magicchefappliance.com

Impreso en China

Modelo FPRVMCCH01

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU PICADORA DE ALIMENTOS Y GUÁRDELO PARA FUTURA REFERENCIA.

FPRVMCCH01 12ESM1.indd 10-11



CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	S
APRENDA ACERCA DE SU PICADORA DE ALIMENTOS	S4
CÓMO USAR SU PICADORA DE ALIMENTOS	S
CUIDADO Y LIMPIEZA	S6
INFORMACION DE LA GARANTIA	S7

LEA ESTE MANUAL

En el encontrará muchos consejos útiles sobre el uso y mantenimiento correctos de su cafetera. El cuidado preventivo pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su picadora de alimentos.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para disminuir el riesgo de un incendio, descarga eléctrica y/o lesión a las personas, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizarse equipos eléctricos, incluyendo las siguientes:

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA PICADORA DE ALIMENTOS.
- 2. Para protegerse contra el riesgo de una descarga eléctrica, No sumerja la base, el cable o el tomacorriente en agua u otros líquidos.
- Se requiere supervisión cercana cuando este artefacto esté siendo utilizado cerca de niños.
- 4. Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando, antes de retirarle o colocarle piezas y antes de limpiarla.
- 5. Evite el contacto con piezas en movimiento.
- No opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañado, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o se daña de cualquier otra manera.
- 7. No opere este u otro aparato con un cordón deshilachado o enchufe dañado, o después de que el aparato sufra una falla o se deje caer o haya sido dañado de cualquier manera. Lleve su aparato al servicio autorizado más cercano para que sea examinado, reparado o se le haga un ajuste eléctrico o mecánico.
- 8. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto puede causar daños.
- 9. No lo utilice al aire libre.
- 10. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o mostrador o toque superficies calientes.
- 11. La cuchilla es filosa. Manipúlela con cuidado. Guárdela lejos del alcance de los niños
- 12. Este artefacto ha sido diseñado para procesar pequeñas cantidades de alimentos para el consumo inmediato. No lo







- utilice para cortar grandes cantidades de alimentos a la vez.
- 13. No lo coloque sobre o cerca de hornillas de estufas de gas o eléctricas, tampoco dentro de un horno caliente.
- 14. Para reducir el riesgo de daños corporales, asegúrese de que el recipiente, la cuchilla y la tapa se encuentran firmemente cerrados antes de operar el artefacto.
- 15. Para desconectar, remueva el enchufe del tomacorriente.
- 16. No use este electrodoméstico para un propósito distinto de aquel para el cual fue diseñado.
- 17. Para evitar cualquier peligro, nunca coloque la cuchilla en la base sin antes colocar el recipiente apropiadamente en su lugar. Cerciórese de que el motor y la cuchilla se han detenido por completo antes de retirar la tapa.
- 18. Asegúrese de que la tapa está firmemente cerrada en su lugar antes de operar el artefacto. No intente frustrar el mecanismo de seguridad de la tapa.
- Para reducir el riesgo de daños corporales o de su picadora de alimentos, mantenga las manos y los utensilios lejos de la cuchilla mientras esté cortando los alimentos.
- 20. No opere el artefacto mientras se encuentre vacío.
- 21. Asegúrese de que no se encuentra ningún objeto extraño dentro del recipiente antes de colocar la picadora de alimentos en funcionamiento.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es para USO DOMESTICO SOLAMENTE. En el interior no hay piezas a las que el usuario les pueda dar mantenimiento. El motor de la unidad no necesita lubricación.

Se provee un cordón eléctrico corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos que pueda causar un cordón largo. Se puede utilizar un cable de extensión si lo hace con cuidado. Si usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión deber ser al menos del mismo valor que la capacidad eléctrica de la picadora de alimentos.

El cordón debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o mesa donde los niños puedan jalarlo o tropezarse con él accidentalmente. No lo sumerja en agua ni en otro líquido. No se acepta responsabilidad por cualquier daño causado por el incumplimiento de estas instrucciones o cualquier otro uso o manejo indebido.

ENCHUFE POLARIZADO



Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ajustarse sólo de una forma en un tomacorriente

polarizado. Si el enchufe no se ajusta completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si todavía no se ajusta, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe está flojo en el tomacorriente de CA, o si el tomacorriente se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

S3





- a Tapa
- Banuras aseguradoras de la tapa
- Recipiente
- d Ranura Aseguradora de la tapa
- e Botón impulso de impulso

S4

CÓMO USAR SU PICADORA DE ALIMENTOS

IMPORTANTE: ILÍMPIELA ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ!

- 1. Retire todos los materiales del empaque antes de utilizar el artefacto.
- 2. Lave la tapa, la cuchilla y el recipiente en agua jabonosa y tibia; enjuáguelos y séquelos por completo, por favor refiérase a la Sección de CUIDADO Y LIMPIEZA.

ENSAMBLANDO LA UNIDAD

En una superficie plana, coloque el recipiente sobre la base, sin la tapa ni la cuchilla para picar, y gire en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede asegurado en posición.

NOTA: Rote el recipiente hasta que sienta el chasquido y quede en posición.

- 1. Deslice la cuchilla para picar hacia abajo en el eje, rotándola si es necesario hasta que caiga en su lugar.
- Coloque la tapa sobre el recipiente, y luego gire en sentido de las manecillas del reloj hacia la ranura aseguradora de la tapa. Continúe girando la tapa hacia la ranura aseguradora de la tapa hasta que no gire más, de modo que el punto en la tapa se alinee con el punto en la base.

NOTA: Para su protección, esta unidad tiene una tapa con seguro. La unidad no operará a no ser que los puntos en la tapa y la base estén alineados. No intente operar la unidad antes de asegurar la tapa en su lugar.

PICANDO

 Corte los alimentos en pedazos de aproximadamente 1.5cm (1/2 pulgada) y coloque hasta 1.5 tazas de alimentos secos en el recipiente a la vez.







- 2. Coloque la tapa sobre el recipiente y gire para asegurarla en su lugar.
- 3. Enchufe el cable en el tomacorriente. Presione y sostenga el Botón de Impulso por 5 a 10 segundos y luego suéltelo; el motor se detendrá. Repita esta operación para una consistencia mas fina.

NOTA: Para un picado más preciso, presione el Botón de Impulso por 2 a 3 segundos y luego suéltelo.

- 4. Cuando termine de picar, deje que la cuchilla para picar pare de girar antes de remover el contenido.
- 5. Remueva la tapa y sostenga la cuchilla para picar desde su eje. Remuévala cuidadosamente del recipiente. Retire el recipiente de la base y vierta los alimentos procesados.

NOTA: No use el recipiente para almacenar los alimentos

CUIDADO Y LIMPIEZA

ESTE ARTEFACTO DEBE SER LIMPIADO DESPUÉS DE CADA USO.

- Desenchufe su Mini-Picadora cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla.
- 2. Nunca sumerja la base, el enchufe o el cable en agua ni otros líquidos.
- 3. Permita que la cuchilla pare de girar antes de desmontarla.
- 4. Lave el recipiente, la tapa, y la cuchilla en agua tibia y jabonosa. Enjuague y seque completamente.

NOTA: El recipiente, la cuchilla, y la tapa también pueden colocarse en el lavaplatos automático.

Para limpiar la base, limpie el exterior con un paño o esponja húmedos. Seque generosamente con un paño suave.



iLa cuchilla es filosa! Manipúlela con cuidado.

INFORMACION DE LA GARANTIA

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- 1. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. Al hacerlo eliminaría la garantía,
- Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su empaque original, con el recibo de compra, a la tienda donde la compró. Si va a devolverla a más de 30 días después de la fecha de compra, consulte la garantía adjunta.
- Si tiene alguna pregunta o comentario sobre el funcionamiento de esta unidad o cree que es necesario repararla, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888 474-3178 o visite nuestro sitio en Internet en www.magicchefapoliance.com.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá, Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un periodo de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el periodo de carantía. El reemplaza se realizará por un producto o componente nuevo o reparado.

Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo eliminará esta garantía.

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ejeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantias, condiciones o manifestaciones, expresa, implicita, legal o de cualquier otra naturaleza. JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implicitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. En Canadá

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA
\$7

S6





3/27/12 2:52 PM